



rungszeitraum beginnen soll. Bei **Nein** bleiben die Daten unverändert.

**Beleg vom Spielgerät** | DataMobil | keinem Stellen Sie hier ein, welches Gerät einen Ausfüllbeleg erzeugen soll. Benötigen Sie einen ausführlichen Beleg, um alle Auffüllungen und Fehlbeträge sowie die Mehrwertsteuer getrennt einzutragen, wählen Sie **Spielgerät**. Die Einstellung **DataMobil** erzeugt nämlich bei VDA12-/3-Geräten nur einen sehr kurzen Beleg (Auffüllungen gesamt) und bei VDA14-Geräten nur eine Trennlinie, da die Auffüllungen schon im Kassierungsausdruck von der elektronischen Kasse abgezogen wurden (siehe Saldo(2) des Ausdrucks).

**Achtung:** Haben Sie Auffüllungen oder Fehlbeträge eingetragen, müssen auf jener Seite zwei Personen unterschreiben.

**Drucker HP Laserjet** | Epson ESC/P | IBM Proprint Stellen Sie hier ein, welche Emulation an Ihrem PC-Drucker eingestellt ist. In der Bedienungsanleitung Ihres Druckers ist angegeben, welche unterstützt werden. Das DataMobil bietet die drei am weitesten verbreiteten Emulationen an.

**Druckercode 01010101** Hier können Sie einen 8stelligen Druckercode einstellen, der mit dem Code in Ihren Geräten übereinstimmen muß. Mit der ändern-Taste können Sie die markierte Ziffer erhöhen und mit der weiter-Taste die nächste Ziffer markieren. Mit der Menü-Taste werden die Einstellungen übernommen.

**Karte löschen?** In diesem Menüpunkt werden nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage (Sind Sie sicher?) die Ausdruck-Daten der Karte gelöscht (Meldung Karte gelöscht). Drücken Sie die nein-Taste, bleibt die Karte unverändert und das DataMobil gibt Löschung abgebrochen aus. Sollten sich noch ungedruckte Daten auf der Karte befinden, gibt es vor dem Löschen eine zweite Sicherheitsabfrage. Im Display steht dann: Nicht leer, abbrechen?. Drücken Sie an dieser Stelle die nein-Taste, wird die Karte gelöscht.

**Karte initialisieren?** In diesem Menüpunkt werden nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage **sämtliche** Daten von der Karte gelöscht und die eingestellten Werte auf ihr gespeichert. Im Display steht dann: Karteninit. läuft... 00. Diese Prozedur dauert so lange, bis der Countdown (hier 00) abgelaufen ist und wird mit der Meldung Initialisierung fertig abgeschlossen. Auch hier wird vor dem Vernichten ungedruckter Daten gewarnt. Bei einem Abbruch meldet das Display Initialis. abgebrochen.

#### Karte wiederherstellen

Falls Sie eine Karte gelöscht und danach kein weiteres Gerät ausgelesen haben, können Sie mit dieser Funktion die Daten der Karte wiederherstellen. Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage folgt die Meldung Wiederherstellung erfolgreich. Wurde die Karte bereits für weitere Auslesungen verwendet, meldet das Display Wiederherstellung unmöglich.

**Versions-Nr.** Nur zur Information Hier werden nacheinander die Versionsnummern des Spielgerätes (Programm-Version), der Speicherkarte und des Eeproms angezeigt. Sollte es zu Problemen kommen, so können die Versionsnummern hilfreich bei der Fehlersuche sein.

**Ausdrucke XX** Nur zur Information Hier sehen Sie, wieviele Listings sich im Kartenspeicher befinden.

**Speicher XXX% frei** Nur zur Information Hier sehen Sie, wieviel Prozent des Kartenspeichers noch frei sind.

#### Menü beenden

Zum Beenden des Menüs drücken Sie einfach die Menü-Taste. Sie werden dann mit der Meldung Geändertes speichern? gefragt, ob die Einstellungen beibehalten oder verworfen werden sollen. Drücken Sie jetzt die ändern-Taste, werden die Einstellungen übernommen und mit der Meldung Geändertes gespeichert bestätigt. Drücken Sie jetzt noch einmal die ändern-Taste, bestätigen Sie damit die Frage als Standard speichern?. Das bedeutet, daß künftig beim Initialisieren von Speicherkarten die neuen Standardwerte übernommen werden.

Drücken Sie statt dessen die weiter-Taste, verlassen Sie das Menü ohne Änderungen und das Display meldet Nicht gespeichert. Drücken Sie erneut die Menü-Taste, gelangen Sie zum zuletzt bearbeiteten Menüpunkt.

erhältlich bei:

#### Aktuelle Laserdrucker für das DataMobil:

Panasonic KX-P 7105  
Panasonic KX-P 7105  
Kyocera Mita FS-1010



© 2002 double you GmbH



## portabler gerätespeicher

### bedienungsanleitung v2.00

