

HopSim J JPM / JVH

für Universal Hopper MK2, MK3 und MK4
von Money Controls

bedienungsanleitung



Copyright 2005 **double you** GmbH

Einbau

- Schalten Sie zum Einbau der HopSim das Spielgerät aus. Der Einbau bei eingeschaltetem Gerät kann das Gerät und die HopSim beschädigen.
- Ziehen Sie den Universal Hopper aus seiner Halterung.
- Stecken Sie die HopSim mit dem passenden Stecker in die Hopperaufnahme.
- Sorgen Sie ggf. dafür, dass Münzen, die in den Hopper fallen würden, in der Kasse landen.
- Zusätzlich kann an die Schraubklemme der HopSim ein elektromechanischer Zähler (12 V) angeschlossen werden, der die simulierten Auszahlungen zählt.
- Des weiteren kann an den mit "Schlüssel" gekennzeichneten Kontakten ein Schlüsselschalter angeschlossen werden, so dass die Auszahlung durch diesen freigeschaltet werden muss.
- Ist kein Schlüsselschalter vorhanden, müssen die Kontakte gebrückt sein.

Funktionsbeschreibung

Mit der HopSim J JPM / JVH lassen sich Auszahlungen des Hoppers Unterhaltungsspielgeräten mit Universal Hopper von Money Controls simulieren. Dies ist interessant, wenn bei Spielgeräten die Auszahlung nicht abgeschaltet werden kann. Der HopSim täuscht dem Spielgerät einen intakten Hopper vor.

Schlüsselschalter und elektromechanischer Zähler sind nicht im Lieferumfang enthalten!



double you

luruper chaussee 125, 22761 hamburg

tel. (040) 6 57 18 41 **fax** (040) 6 57 18 54

e-mail info@double-you.de www.double-you.de